



既存のトイレに鋼管（サプライ管）で
止水栓からフラッシュタンクに水が供給されている場合
鋼管を取り外して、フレキシブルホースに変更する必要があります



Step1

フレキシブルホースをお近くのホームセンター等で購入する

<備考>

- ①かならず止水栓からタンクまでの距離を測ってください
- ②変更時は必ず止水栓を締め、タンクの水を空にしてください
- ③取り外す際、残水が漏れますのでタオル・洗面器をご用意の上作業してください



Step2

サプライ管をフレキシブルホースに変更する

<備考>

- ①止水栓を止めてから、サプライ管を外します
- ②使用必要工具は、モンキまたは六角です



Step3

フレキシブルホースでフラッシュタンクと止水栓、分岐網手を接続します

<備考>

- ① 止水栓側からフレキを締めます ※この際分岐網手をかませてください
- ② ①の作業後フラッシュタンクとフレキを接続します
- ③ ①②終了後便座と分岐網手の間に給水ホースを接続して完了です

パッキンの付け忘れにご注意ください

